

برای تنظیم اینورتر GD20 در مد کنترل گشتاور تنظیمات زیر را انجام دهید

P0-00 = SPEED CONTROL =1

P2-01 = MOTOR POWER

P2-02 = FRQ

P2-03 = SPEED

P2-04 = VOLTAGE

P2-05 = CURRENT

P0-15 = 1 AUTO TUNING

P3-011= SETTING TORQUE انتخاب محل ست پوینت گشتاور (2 ولوم خارجی )

P3-12 = تنظیم گشتاور از کپی

P3-14 & P3-15 = حداکثر سرعت راستگرد و چپگرد در مد کنترل گشتاور